

Описание Продукта

Vibra-TITE 314 это низко-средне вязкий мгновенный этилцианоакрилатный клей, который может применяться для различных клеевых применений, но он идеально подходит для склейки пластиков, металлов и резины как между собой, так и в различных комбинациях.

Типичные применения

Vibra-TITE 314 это высокопрочный Суперклей общего назначения. Продукт идеально подходит для приклейки пластиковых шильдиков, табличек, подклейки книжного переплета и т.д. Его рекомендуется применять для быстрой склейки на относительно гладкой поверхности и малых зазорах.

Инструкция по использованию

Убедитесь, что склеиваемые поверхности чистые, сухие и не загрязнены маслом или смазкой.

Порядок применения

Обычно продукт наносят непосредственно из тюбика на одну из склеиваемых поверхностей. Сожмите части между собой и зафиксируйте на несколько секунд.

Совместимость с активаторами

Для увеличения скорости фиксации или работе на пористых поверхностях можно использовать активаторы Vibra-TITE Excel 621, Excel 623 или Excel 624.

Технические особенности

Основа:..... Этилцианоакрилат

Цвет:.....Прозрачный

Время фиксации с активатором...<5 сек.

Время фиксации без активатора. 15-40 сек.

Вязкость 110 сР

Макс. зазор..... 0.15 мм

Срок годности..... 12 мес. @ 5°C

Рабочая температура..... -54°C до 83°C

Свойства отвержденного материала

Время полн. полимериз..... 24 часа @ 20°C

Прочность на разрыв.....3200 psi

Упаковка

Тюбики..... 28,35 гр. и 453,59 гр.

Общая информация

Хранение

Продукт оптимально хранить в холодильнике при +5°C.

Замечание

Перед началом работы удалите все поверхностные загрязнения, такие как масла и смазки. Можно использовать очистители, содержащие изопропанол. Проверьте совместимость очистителя со склеиваемым материалом. Перед склейкой убедитесь, что склеиваемые поверхности полностью сухие. Продукт соответствует требованиям GM-1183023.

Здоровье & безопасность в работе

ВНИМАНИЕ: Цианоакрилатные клея склеивают кожу и глаза при контакте. Если произошло склеивание кожи, промойте область склейки теплой мыльной водой и медленно расклейте кожу используя плоский тупой предмет (например, ручка чайной ложки). В случае контакта с глазами, немедленно промойте их водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.