



# Cyanoacrylate Instant SuperGlue Ethyl 316 Product Data Sheet

## Описание Продукта

Vibra-TITE 316 это мгновенный средне-высоковязкий этилцианоакрилатный клей, благодаря высокой вязкости его можно применять в случае повышенных зазоров или для склейки абсорбирующих материалов. Мгновенный клей SuperGlue 316 является универсальным и может применяться для склейки большинства пластиков, резин и металлов. Благодаря повышенной вязкости Instant SuperGlue 316 дает больше времени на позиционирование деталей друг относительно друга.

## Типичные применения

Типичными применениями являются склейка ферромагнитных сердечников, магнитов, диффузоров в громкоговорителях, металлических шильдиков и табличек, электронных компонентов. Мгновенный клей SuperGlue 316 может применяться для склейки различных типов материалов.

## Инструкция по использованию

Убедитесь, что склеиваемые поверхности чистые, сухие и не загрязнены маслом или смазкой.

## Порядок применения

Обычно продукт наносят непосредственно из тюбика на одну из склеиваемых поверхностей. Сожмите части между собой и зафиксируйте на несколько секунд.

## Совместимость с активаторами

Для увеличения скорости фиксации или работе на пористых поверхностях можно использовать активаторы Vibra-TITE Excel 621, Excel 623 или Excel 624

## Технические особенности

Основа:..... Этилцианоакрилат  
Цвет:.....Прозрачный  
Время фиксации с активатором...<5 сек.  
Время фикс. без активатора... 25-60 сек.  
Вязкость .....1500 сP  
Заполняемый зазор..... 0,2 мм  
Срок годности.....12 мес. @ 5°C  
Рабочая температура..... -54°C до 83°C

## Свойства отвержденного материала

Время полн. полимериз.... 24 часа @ 20°C  
Прочность на разрыв.....3200 psi

## Упаковка

Тюбики..... 28,35 гр. и 453,59 гр.

## Общая информация

### Хранение

Продукт оптимально хранить в холодильнике при +5°C.

### Замечание

Перед началом работы удалите все поверхностные загрязнения, такие как масла и смазки. Можно использовать очистители, содержащие изопропанол. Проверьте совместимость очистителя со склеиваемым материалом. Перед склейкой убедитесь, что склеиваемые поверхности полностью сухие. Продукт соответствует требованиям A-A3097 Type II и CL3 Ethyl.

### Здоровье & безопасность в работе

**ВНИМАНИЕ:** Цианоакрилатные клеи склеивают кожу и глаза при контакте. Если произошло склеивание кожи, промойте область склейки теплой мыльной водой и медленно расклейте кожу используя плоский тупой предмет (например, ручка чайной ложки). В случае контакта с глазами, немедленно промойте их водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.