



Excel Accelerator 621 Product Data Sheet

Описание продукта

Vibra-TITE Excel 621 Accelerator это безопасный для озонового слоя активатор, используемый для быстрого отверждения цианоакрилатов и для подготовки поверхностей к склеиванию. Excel 621 предназначен для быстрого отверждения большого количества цианоакрилатов или для последующего отверждения избыточного клея за пределами линии склеивания.

Типичные применения

Vibra-TITE Excel 621 Accelerator уменьшает вязкость цианоакрилатных клеев для заполнения пористых поверхностей. Используется для объемной полимеризации или фиксации проводов и электросхем. Для склеивания микросхем нанесите цианоакрилат на поверхность и распылите ускоритель на отверждаемый материал.

Порядок применения

Продукт наносится из тюбика при помощи кисти, ткани или спрея на склеиваемые поверхности.

Свойства

Excel 621 Accelerator представляет собой смесь легковоспламеняющихся растворителей, безопасных для озонового слоя. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать возгорания.

Технические параметры

Химическая основа... Гептан / Ацетон
Цвет..... Бесцветный
Вязкость 5cps
Срок годности.....12 мес. @ 20°C в закрытой упаковке
Воспламеняемость..... Да, высокая

Свойства отвержденного продукта

Скорость отверждения зависит от вязкости адгезии, цианоакрилаты с более низкой вязкостью отверждаются быстрее, а гели медленнее.

Фасовка

Бутылки 59 мл. , 236мл. (с распылителем)
Банка 1 галлон (3,79л.)

Общая информация

Хранение

Продукт следует хранить в темном прохладном месте в закрытой упаковке.

Примечание

Vibra-TITE Excel 621 Accelerator используется для ускорения времени отверждения и наносится до применения цианоакрилатов.

Меры предосторожности

Следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта.