



Описание продукта

Vibra-Tite 642 Cyanoacrylate Cleaner это специальный праймер-очиститель предназначенный для разделения деталей склеенных цианакрилатным клеем и очистки от потеков и неправильно нанесенного клея

Типичные применения

Vibra-Tite 642 Cyanoacrylate Cleaner применяется совместно с цианоакрилатными клеями Vibra-Tite.

Порядок применения

Обычно продукт наносится из тюбика при помощи кисти, ткани или спрея на одну из склеиваемых частей. растворяет и снимает цианакрилатный клей с деталей, инструмента, оборудования. Время растворения зависит от толщины слоя, зазора и пористости материала.

Клей снимается с поверхности тканью или салфеткой смоченной данным составом.

При большой толщине размягченный клей можно удалить шпателем из твердого пластика. Для разделения деталей их можно погрузить в Vibra-Tite 642 Cyanoacrylate Cleaner на некоторое время. Для ускорения процесса растворения Vibra-Tite 642 Cyanoacrylate Cleaner можно нагреть до 80° C. Однако в этом случае необходимо соблюдать осторожность, так как Vibra-Tite 642 Cyanoacrylate Cleaner может вступить в реакцию с некоторыми термопластами и окрасочными материалами.

Точное время растворения зависит от множества параметров и должно определяться опытным путем.

Свойства

Vibra-Tite 642 Не допускайте попадания в глаза и на кожу, работайте в защитных перчатках. Не сжигать, не выливать в грунтовые воды.

Упаковка

Стеклобанная бутылка..... 30 мл

Общая информация

Хранение

Продукт следует хранить в темном прохладном месте в закрытой упаковке.

Примечание

Vibra-Tite 642 Cyanoacrylate Cleaner может быть нанесен как на одну, так и на обе склеиваемые поверхности при помощи распыления, ткани или кисти. Vibra-Tite 642 можно также наносить методом погружения в него склеиваемых деталей.

Безопасность

Используйте продукт в хорошо проветриваемых помещениях и перед началом работы ознакомьтесь с MSDS